


Owner's Manual & Assembly Guide




Model No. 90176 ☐ 90177 ☐
90176EU ☐ 90177EU ☐

8' x 2'

Nominal Size



OPTION-A



OPTION-B

Customer Service:
1-800-851-1085 or
assist@arrowsheds.com

Base Size	90 5/8" x 24" 230,2 cm x 61,0 cm
------------------	-------------------------------------

BUILDING DIMENSIONS

† Size rounded off to the nearest foot

For proper base construction see page 16

Approx.† Size	Storage Area	Exterior Dimensions (Roof Edge to Roof Edge)			Interior Dimensions			Entrance		Height (min)
		Width	Depth	Height	Width	Depth	Height	Width	Height (max)	
8' x 2'	13 Sq. Ft. 36 Cu. Ft.	91 1/4"	24 5/8"	48 15/16"	84 15/16"	21 5/16"	46 5/8"	84 15/16"	44 5/8"	40 9/16"
2,4 m x ,6 m	1,2 m ² 1,0 m ³	231,8cm	62,6cm	124,3cm	215,7cm	54,1cm	118,4cm	215,7cm	113,3cm	103,0cm

* See Inside for Detailed Safety Information.

Manuel de l'utilisateur et guide d'assemblage

Taille de la base

90 5/8" x 24"
230,2 cm x 61,0 cm

DIMENSIONS DU COFFRE

Taille [†] approx.	Zone d'entreposage		Dimensions extérieures (de rebord d'abattant à rebord d'abattant)			Dimensions intérieures (de paroi à paroi)			Entrée		Hauteur (min)
			Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Hauteur (max)	
8' x 2'	13 Sq. Ft.	36 Cu. Ft.	91 1/4"	24 5/8"	48 15/16"	84 15/16"	21 5/16"	46 5/8"	84 15/16"	44 5/8"	40 9/16"
2,4 m x ,6 m	1,2 m ²	1,0 m ³	231,8cm	62,6cm	124,3cm	215,7cm	54,1cm	118,4cm	215,7cm	113,3cm	103,0cm

[†]Dimension arrondie au pied le plus proche

* Voir les informations de sécurité détaillées à l'intérieur.

Manual del propietario e instrucciones de ensamblaje

Tamaño básico

90 5/8" x 24"
230,2 cm x 61,0 cm

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

Tamaño [†] aprox.	Área de almacenaje		Dimensiones exteriores (borde a borde del techo)			Dimensiones interiores (pared a pared)			Entrada		Altura (mínimo)
			Ancho	Profundidad	Altura	Ancho	Profundidad	Altura	Ancho	Altura (máximo)	
8' x 2'	13 Sq. Ft.	36 Cu. Ft.	91 1/4"	24 5/8"	48 15/16"	84 15/16"	21 5/16"	46 5/8"	84 15/16"	44 5/8"	40 9/16"
2,4 m x ,6 m	1,2 m ²	1,0 m ³	231,8cm	62,6cm	124,3cm	215,7cm	54,1cm	118,4cm	215,7cm	113,3cm	103,0cm



[†] Las medidas están redondeadas en pies


* Consulte en el interior para obtener la seguridad de información detallada.

- GB:** Assembly manual in additional languages available online.
Scan QR code below to access.
- FR:** Manuel de montage disponible en ligne dans d'autres langues.
Pour y accéder, scannez le code QR ci-dessous.
- SP:** Manual de montaje en idiomas adicionales disponible online.
Escanee el código QR a continuación para acceder.
- DE:** Montageanleitung in zusätzlichen Sprachen online verfügbar.
Scannen Sie den QR-Code unten, um darauf zuzugreifen.
- IT:** Manuale dell'assemblea in altre lingue disponibile online.
Per accedere effettua la scansione del codice QR in basso.
- PT:** Manual de montagem disponível em outros idiomas online.
Digitalize o código QR abaixo para obter acesso.
- DT:** Samlingshåndbog i yderligere sprog til rådighed online.
Scan QR kode nedenunder for at få adgang.
- SK:** Na internete je k dispozícii návod na zostavenie v ďalších jazykoch.
Dostanete sa k nemu naskenovaním kódu QR.
- CZ:** Návod k montáži v dalších jazycích je k dispozici v online verzi.
Přístup získáte po naskenování QR kódu níže.
- HU:** Az összeszerelési útmutató további nyelveken is elérhető online.
A hozzáféréshez olvassa be az alábbi QR-kódot.
- GR:** Υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο το εγχειρίδιο συναρμολόγησης
σε περισσότερες γλώσσες. Σαρώστε τον παρακάτω κώδικα
QR για να αποκτήσετε πρόσβαση.



- Care must be taken when handling various pieces of your building since many contain sharp edges. Please wear work gloves, eye protection and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your building.
- Faire preuve de précaution pour manipuler les différentes pièces de l'abri car elles présentent de nombreux bords coupants. Veiller à porter des gants de travail, une protection oculaire et des manches longues pour l'assembler ou effectuer toute opération d'entretien sur l'abri.
- Tenga cuidado al manipular las diferentes piezas de la estructura ya que pueden tener bordes filosos. Utilice guantes de trabajo, protección para los ojos y mangas largas cuando monte la estructura o realice cualquier tarea de mantenimiento en esta.
- Verschiedene Teile Ihres Schuppens müssen vorsichtig gehandhabt werden, denn viele haben scharfe Kanten. Bitte tragen Sie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und langärmelige Kleidung, wenn Sie Ihren Schuppen montieren oder instand halten.
- Do NOT attempt to assemble your building before double checking that you have all the parts indicated in the parts lists. Any building left partially assembled may be seriously damaged by even light winds.
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri avant d'avoir vérifié la présence de toutes les pièces figurant dans la liste des pièces. Tout abri laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par des vents même légers.
- NO trate de montar la estructura antes de verificar que tenga todas las piezas indicadas en la lista de piezas. Cualquier estructura sin terminar puede ser dañada seriamente incluso por vientos ligeros.
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen zu montieren, bevor Sie sich nochmals vergewissert haben, dass Sie alle in der Teileliste. Ein nur teilweise montiert zurückgelassener Schuppen kann bereits durch leichten Wind schwer beschädigt werden.
- Do NOT attempt to assemble your building on a windy day. The large panels can catch the wind like a "sail", causing them to be whipped around making construction difficult and unsafe.
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri en présence de vent. Les grands panneaux peuvent se comporter comme une voile et « battre » au vent, rendant la construction difficile et dangereuse.
- NO trate de montar la estructura en un día ventoso. Los paneles grandes pueden atrapar el viento como una "vela", lo que hace que sean llevados por el viento, lo que, a su vez, hace que la construcción sea difícil e insegura.
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen an einem windigen Tag aufzustellen. Die großen, flächigen Bauteile könnten wie ein Segel vom Wind erfasst und herumgeschleudert werden, was die Aufstellarbeiten erschwert und gefährlich macht.
- Keep children and pets away from the worksite during construction and until the building is completely assembled. This will help avoid distractions and any accidents which may occur.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du chantier durant la construction et jusqu'à ce que l'abri soit complètement assemblé. Cela évite les distractions et les accidents potentiels.
- No permita entrar a niños ni animales domésticos en el lugar de trabajo durante la construcción y hasta que la estructura esté completamente montada. Esto ayudará a evitar distracciones y cualquier accidente que pueda producirse.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und bis der Schuppen vollständig aufgestellt ist vom Aufstellplatz fern. Dies hilft, Ablenkungen und damit einhergehende Unfälle zu verhindern.
- NEVER concentrate your weight on the roof of the building.
- NE JAMAIS concentrer son propre poids sur le toit de l'abri.
- NUNCA concentre su peso en el techo de la estructura.
- Belasten Sie das Dach des Schuppens NIEMALS punktuell mit Ihrem Gewicht.
- Your building MUST be anchored to prevent wind damage.
- L'abri doit IMPÉRATIVEMENT être ancré pour éviter les dommages par le vent.
- La estructura DEBE estar anclada para evitar daños por vientos.
- Ihr Schuppen MUSS verankert werden, um Schäden durch Wind zu verhindern.

- The best location is a level area with good drainage.
- Le meilleur emplacement sera une surface de niveau à bon drainage.
- El mejor lugar es un área nivelada con buen drenaje.
- *Der bestmögliche Bauplatz ist eben mit einer guten Drainage.*
- Allow enough space outside the building to be able to fasten the panel screws from the outside.
- Il doit y avoir assez d'espace autour de l'abri pour pouvoir serrer les vis des panneaux depuis l'extérieur.
- debe haber suficiente espacio alrededor de la estructura para poder fijar los tornillos del panel desde afuera.
- damit die Blechschrauben von außen aus verschraubt werden können.
- Es muß außerdem genügend Platz außerhalb des Gerätehauses vorgesehen werden, damit die Blechschrauben von außen aus verschraubt werden können.
- Before assembling any parts, your base should be constructed and an anchoring system should be ready to use.
- Avant de commencer à assembler des pièces, la base doit avoir été construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'emploi.
- Antes de montar cualquier pieza, debe estar construida la base y preparado el sistema de anclaje.
- Das Fundament sollte vor dem Zusammenbau der Teile gebaut und das Verankerungssystem nutzungsbereit sein.
- **Watch the Weather Closely:** Do **NOT** attempt to assemble your building on a windy day.
- **Suivre la météo avec attention:** Ne **PAS** tenter d'assembler l'abri en présence de vent.
- **Observe el clima atentamente:** NO trate de montar la estructura en un día ventoso.
- **Achten Sie immer auf das Wetter:** Versuchen Sie NIE, ein Gerätehaus an einem windigen Tag zu montieren.
- **Use Teamwork:** Two or more people are required to assemble your building.
- **Travailler en équipe:** Deux personnes ou plus sont nécessaires pour assembler l'abri.
- **Trabaje en equipo:** Se necesitan dos o más personas para ensamblar su cobertizo.
- **Arbeiten Sie im Team:** Mindestens zwei Personen werden für die Montage des Gerätehauses benötigt.



For missing or damaged parts contact Customer Service. Do not return to store.

Si des pièces manquent ou sont endommagées, s'adresser au Service après-vente. Ne rien renvoyer au magasin.

Si hay piezas faltantes o dañadas, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente. No devuelva el producto a la tienda.

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, gehören Sie die Modellnummer und kontaktieren Sie den Händler, wo Sie Ihre Lagereinheit erworben haben.

1-800-851-1085 or assist@arrowsheds.

CARE & MAINTENANCE / SOINS ET ENTRETIEN / PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN / PFLEGE & INSTANDHALTUNG

- For a long lasting finish, clean and wax the exterior surface. DO NOT use power washing to clean your shed.
- Pour assurer la durabilité de la finition, nettoyer et cirer la surface extérieure. NE PAS utiliser de jet sous haute pression pour nettoyer l'abri.
- Para un acabado de larga duración, limpie la superficie exterior y coloque cera para automóviles. NO utilice hidrolavadora para limpiar el cobertizo.
- Damit Sie lange Freude an Ihrem Schuppen haben, sollten die Außenflächen gereinigt und gewachst werden. Reinigen Sie Ihren Schuppen NICHT mit dem Hochdruckreiniger.
- Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.
- Les matières combustibles et corrosives doivent être entreposées dans des contenants étanches à l'air conçus pour l'entreposage de produits chimique et/ou combustibles. Les produits chimiques corrosifs tels que les engrais, pesticides et herbicides doivent immédiatement être nettoyés des surfaces intérieures et extérieures. La rouille causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie.
- Los combustibles y productos corrosivos deben guardarse en contenedores herméticos diseñados para almacenamiento de químicos o combustibles. Se deben limpiar inmediatamente los químicos corrosivos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, de las superficies interiores y exteriores. El óxido causado por daños químicos no está cubierto por la garantía.
- Brennbare und ätzende Stoffe müssen in luftdichten Behältern gelagert werden, die zur Lagerung von Chemikalien und/oder Brennstoffen vorgesehen sind. Ätzende Chemikalien wie z. B. Dünger, Insektenvernichter und Unkrautvernichter sollten sofort von den Innen- und Außenflächen abgewischt werden. Durch die Lagerung von Chemikalien entstandener Rost wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

Rust protection precautions / Des mesures de protection contre la rouille / Las precauciones de protección contra el óxido / Rostschutzmaßnahmen

- Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out.
- Éviter d'entailler ou de rayer le revêtement de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Evite dañar o raspar la capa protectora, por dentro y por fuera.
- Vermeiden Sie es, die Oberflächenbeschichtung an der Innen- und Außenseite zu beschädigen oder zu verkratzen.
- Keep roof, base perimeter and door free of debris.
- Nettoyer le toit, le pourtour de la base et les rails de porte de tous débris.
- Mantenga el techo, el perímetro de la base y los rieles de la puerta sin desechos.
- Halten Sie das Dach, den Bodenbereich und die Türführungen stets frei von Verunreinigungen.
- Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible.
- Retoucher les entailles et égratignures et toute surface de rouille visible dès que possible.
- Retoque las raspaduras o las muescas y cualquier área de todo óxido visible lo más pronto posible.
- Bessern Sie Kratzer oder Beschädigungen und alle Bereiche mit sichtbarem Rost so schnell wie möglich aus.

HARDWARE LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

Key No.	Part No.	Part Description	Qty.	✓ List
1	65103	Hex Nut (#8-32)	56	
2	65923	Small Bolt (#8-32 x 3/8) (10 mm)	56	
3	65004	Small Screw (#8AB x 5/16) (8 mm)	68	
4	66646	Washer Sheet	2	
5	60H	Lid Corner Cap	4	
6	8397	Corner Brace	2	
7	66869	Mid Cap	2	

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page. If you are unsure which fastener to use, hold it up to the picture and use the one that matches.

Rep	Réf. pièce	Description de la pièce	Qté.	✓
1	65103	Écrou hexagonal (#8-32)	56	
2	65923	Boulon (#8-32 x 3/8) (10 mm)	56	
3	65004	Vis (#8AB x 5/16) (8 mm)	68	
4	66646	Plaque de rondelles	2	
5	60H	Lid Coin bouchon	4	
6	8397	Cornières	2	
7	66869	Capuchon milieu	2	

Les éléments de visserie utilisés à chaque étape sont représentés en taille réelle en haut de chaque page. En cas de doute sur le type de visserie à utiliser, les placer sur l'image et utiliser celui qui correspond.


N.º Ref.	N.º de pieza	Descripción de la pieza	Cant.	✓
1	65103	Tuerca hexagonal (#8-32)	56	
2	65923	Perno pequeño (#8-32 x 3/8) (10 mm)	56	
3	65004	Tornillo pequeño (#8AB x 5/16) (8 mm)	68	
4	66646	Plancha de arandelas	2	
5	60H	Tapa de esquina	4	
6	8397	Abrazadera de esquina	2	
7	66869	Tornillo mediano	2	

Los tornillos y pernos que se utilizan en cada paso se muestran en el tamaño real en la parte superior de cada página. Si no está seguro de qué tornillo o perno de usar, compárelo con la imagen y use el que coincida con ella.

Hardware Views by Key No.

Éléments de visserie par n° de repère

Vistas de los tornillos por n.º de referencia



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

08DR


Key No.	Part No.	Part Description	Qty.	✓ List	Rep.	Réf. pièce	Description de la pièce	Qté.	✓
8	11105	Frame Floor Front-Rear	4		8	11105	Cadre de plancher arrière-avant	4	
9	11090	Frame Floor Side	2		9	11090	Cadre de plancher latéral	2	
10	11106	Floor Channel	4		10	11106	Canal de plancher	4	
11	11094	Corner Post (Long)	2		11	11094	Montant d'angle (Long)	2	
12	11093	Corner Post (Short)	2		12	11093	Montant d'angle (Court)	2	
13	11092	Wall Channel	4		13	11092	Cannelure	4	
14	11107	Front-Rear Wall Angle	4		14	11107	l'angle de paroi arrière et avant	4	
15	11095	Side Wall Angle	2		15	11095	l'angle de paroi latérales	2	
16	11097	Diagonal Brace	2		16	11097	Renfort diagonal de porte	2	
17	11102	Panel Wall	2		17	11102	Panneau mural	2	
18	11100	Wall Trim	2		18	11100	Garniture de mur	2	
19	11098	Channel Lid Front-Rear	4		19	11098	Longeron arrière avant du couvercle	4	
20	11099	Channel Lid End	4		20	11099	Extrémité de longeron d'abattant	4	
21	11101	Panel Lid	2		21	11101	Panneau de couvercle	2	
22	11110	Center Post (Short)	1		22	11110	Poteau central (court)	1	
23	11111	Center Post (Long)	1		23	11111	Poteau central (long)	1	
24	11109	Roof Brace	1		24	11109	Contrefiche de toit	1	
25	11108	Roof Beam	4		25	11108	de poutre de toit	4	

N.º de referencia	N.º de pieza	Descripción de la pieza	Cant.	✓ Lista
8	11105	Tirante del entramado delantero/trasero del piso	2	
9	11090	Tirante del entramado lateral del piso	2	
10	11106	Canal de piso	2	
11	11094	Poste de la esquina (largo)	2	
12	11093	Poste de la esquina (corto)	2	
13	11092	Canal de pared	4	
14	11107	delantero/trasero Ángulo de la pared	2	
15	11095	Ángulo de la pared lateral	2	
16	11097	Diagonal Brace	2	
17	11102	Panel de pared	2	
18	11100	Contramarco de pared	2	
19	11098	Tapa trasera delantera de canaleta	2	
20	11099	Tapa del extremo de canaleta	2	
21	11101	Tapa del panel	1	
22	11110	Poste central (corto)	1	
23	11111	Poste central (largo)	1	
24	11109	Soporte techo	1	
25	11108	techo viga	4	


Selected End Views by Key No.

Profils de pièces par n° de repère







Vistas desde un extremo
seleccionadas por n.º de referencia



ASSEMBLY BY KEY NO. / PIÈCES PAR N° DE REPÈRE / ENSAMBLAJE POR N.º DE REFERENCIA



ASSEMBLY OVERVIEW / APERÇU DE L'ASSEMBLAGE / VISTA GENERAL DEL MONTAJE



CONSTRUCTING A BASE...

No matter which of the options below you choose for a base, an ARROW ANCHORING KIT is recommended as an effective method of properly securing your building after assembly is complete.

OPTION 1: Directly on ground (earth)

Assemble your building directly on level ground (grass, dirt, rock, sand, etc.).

OPTION 2: Wood Platform

If you decide to build your own base, be sure to select the appropriate materials.

These are the recommended materials for your base:

- 2 x 4's (38 mm x 89 mm) Pressure Treated Lumber • 5/8" (15,5 mm) 4 x 8 (1220 mm x 2440 mm) Plywood-exterior grade
- 10 & 4 penny Galvanized Nails • Concrete Blocks (optional)

NOTE: Pressure Treated Lumber must not be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion. **If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.**


The platform should be level and flat (free of bumps, ridges etc.) to provide good support for the building. The necessary materials may be obtained from your local lumber yard.

To construct the base follow instructions and diagram.

Construct frame (using 10 penny galvanized nails)

Measure 16"/24" (40,6 cm/61,0 cm) sections to construct inside frame (see diagram)

Secure plywood to frame (using 4 penny galvanized nails)



Note: Platform/Slab will extend 9/16" (1,4 cm) beyond floor frame on all four sides.

OPTION 3: Concrete Slab


The slab should be at least 4" (10,2 cm) thick. It must be level and flat to provide good support for the frame.

The following are the recommended materials for your base.

- 1 x 4's (19 mm x 89 mm) (will be removed once the concrete cures)
- Concrete • Sheet of 6 mil plastic
- We recommend for a proper strength concrete to use a mix of:
1 part cement • 3 parts pea sized gravel • 2 1/2 parts clean sand

Prepare the Site/Construct a Base

1. Dig a square, 6" (15,2 cm) deep into the ground (remove grass).
2. Fill up to 4" (10,2 cm) in the square with gravel and tamp firm.
3. Cover gravel with a sheet of 6 mil plastic.
4. Construct a wood frame using four planks of 1x4 (19 mm x 89 mm) lumber.
5. Pour in concrete to fill in the hole and the frame giving a total of 4" (10,2 cm) thick concrete. Be sure surface is level.



Note: Finished Slab dimensions, with lumber removed.

CONSTRUIRE UNE BASE...

Quelque que soit l'option ci-dessous choisie pour la base, un **NÉCESSAIRE D'ANCRAGE ARROW** est recommandé pour amarrer solidement l'abri une fois que le montage est terminé.

OPTION 1 : À MÊME LE SOL (TERRE)

Monter l'abri directement sur un sol de niveau (herbe, terre, pierre, sable, etc.).

OPTION 2 : PLATEFORME EN BOIS

Pour construire soi-même une base, veiller à choisir des matériaux appropriés.

Les matériaux recommandés pour la base sont les suivants :

- Montants 2 x 4 (38 mm x 89 mm) en bois traité sous pression • Panneaux 4 x 8 (1220 mm x 2440 mm) de 5/8" (15,5 mm) en contreplaqué pour extérieur • Clous galvanisé de 10d et 4d • Parpaings de béton (facultatif)

REMARQUE : Ne pas utiliser de bois traité sous pression aux points de contact avec l'abri. Le bois traité sous pression contribue à accélérer la corrosion. **Le contact de bois traité sous pression avec l'abri aura pour effet d'annuler la garantie.**


La plateforme doit être plate et de niveau (sans bosses, arêtes, etc.) afin d'offrir un bon support à l'abri. Les matériaux nécessaires peuvent s'obtenir auprès d'un fournisseur de bois d'œuvre local.

Pour construire la base, suivre les instructions et les schémas.

Construire le cadre (utiliser des clous galvanisés 10d)

Prévoir des baies de 16"/24" (40,6 cm/61,0 cm) à l'intérieur du cadre (voir le schéma)

Attacher le contreplaqué au cadre (avec des clous galvanisés 4d)



Remarque : La dalle ou plateforme dépasse de 9/16" (1,4 cm) au-delà du cadre de plancher sur les quatre côtés.

OPTION 3: DALLE EN BETON


La dalle doit avoir au moins 4" (10,2 cm) d'épaisseur. Elle doit être plane et de niveau afin d'offrir un bon support pour le cadre.

Les matériaux recommandés pour la base sont les suivants :

- Planches 1 x 4 (19 mm x 89 mm) (seront enlevés une fois que le béton a durci) • Béton • Membrane de plastique de 0,6 mm
- Pour produire un béton de bonne résistance, le mélange préconisé est le suivant : • 1 volume de ciment • 3 volumes de gravillon • 2,5 volumes de sable propre

Préparer le terrain et construire la base

1. Creuser un carré de 6" (15,2 cm) de profondeur dans le sol (enlever l'herbe).
2. Remplir jusqu'à 4" (10,2 cm) du carré de gravillon et tasser fermement.
3. Couvrir le gravillon d'une membrane de plastique de 0,6 mm.
4. Assembler un coffrage en bois avec quatre planches de 1 x 4 (19 mm x 89 mm).
5. Couler le béton dans le trou et le coffrage sur une épaisseur totale de 4" (10,2 cm). S'assurer que la surface est de niveau.



Remarque : dimensions finies de la dalle, sans le bois.

CONSTRUIR UNA BASE...

Independientemente de las siguientes opciones que elija como base, se recomienda un KIT DE SUJECIÓN ARROW como método eficaz para sujetar adecuadamente su cobertizo después de terminar el ensamblaje.

OPCIÓN 1: Directamente sobre el suelo (tierra)

Ensamble su cobertizo directamente sobre tierra firme (césped, tierra, roca, arena, etc.).

OPCIÓN 2: Plataforma de madera

Si decide construir su propia base, asegúrese de elegir los materiales apropiados.

Estos son los materiales recomendados para su base:

• Madera tratada a presión de 38 mm x 89 mm (2 x 4) • Conglomerado de madera para exteriores de 15,5 mm x 1220 mm x 2440 mm (5/8" x 4 x 8) • Clavos galvanizados de 10 & 4 penny • Bloques de concreto (opcional)


NOTA: La madera tratada a presión no debe utilizarse en lugares donde haga contacto con la estructura de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión acelerarán la corrosión. **Si la madera tratada a presión entra en contacto con la estructura de almacenamiento, se anulará su garantía.**

La plataforma debe estar nivelada y plana (libre de protuberancias, rugosidades, etc.) para ofrecer una buena base de sustento para el cobertizo. Puede obtener los materiales necesarios de su maderera local.

Para construir la base, siga las instrucciones y el diagrama.

Construya el entramado (utilizando los clavos galvanizados de 10 penny) Mida secciones de 40,6 cm/61,0 cm (16"/24") para construir el entramado interior (ver el diagrama)

Fije el conglomerado de madera al entramado (utilizando los clavos galvanizados de 4 penny)



Nota: La plataforma o losa debe extenderse 1,4 cm (9/16") más allá del entramado del piso en los cuatro lados. Selle esta saliente con cemento para techado (no se incluye); o, si es de concreto, bisele esta parte saliente antes de que se seque a fin de tener un buen drenaje de agua.

OPCIÓN 3: Losa de concreto


La losa debe tener un espesor mínimo de 10,2 cm (4"). Debe estar nivelada y plana para ofrecer una buena base de sustento para el entramado.

Se recomiendan los siguientes materiales para su base:

- Tirantes de madera de 19 mm x 89 mm (1 x 4) (que se retiran una vez que haya fraguado el concreto)
- Concreto • Lámina plástica de 0,15 mm
- Para lograr un concreto de buena resistencia, recomendamos una mezcla de: 1 parte de cemento • 3 partes de grava de tamaño pequeño • 2 partes y 1/2 de arena limpia



Prepare el sitio/Construya la base

1. Cave un cuadrado de 15,2 cm (6") de profundidad en la tierra (elimine el césped).
2. Llène dicho cuadrado hasta 10,2 cm (4") con grava y aprisione firmemente.
3. Cubra la grava con una lámina de plástico de 0,15 mm.
4. Construya un marco con 4 tirantes de madera de 19 mm x 89 mm (1 x 4).
5. Vierta el concreto para llenar el hueco y el marco, con un espesor total de 10,2 cm (4") de concreto. Asegúrese que la superficie esté nivelada.



Nota: Las dimensiones de la losa terminada, con la madera retirada.


Step 1 / Étape 1 / Paso 1

**11105**

4
Frame Floor
Front-Rear
Cadre de plancher
arrière-avant
Tirante del entra-
mado delantero/
trasero del piso

11090

2
Frame Floor
Side
Cadre de plancher
latéral
Tirante del entra-
mado lateral del
piso



The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.



Le cadre de plancher doit être À LA FOIS d'équerre et de niveau pour que les trous s'alignent correctement.



El tirante del piso debe estar TANTO cuadrado COMO nivelado o los orificios no se alinearán correctamente.




When diagonal measurements are equal, the Frame is square.




Mesurer les diagonales du cadre de plancher. Lorsqu'elles sont égales, le cadre de plancher est d'équerre.




Cuando las medidas diagonales son iguales, el tirante está cuadrado.



Step 1 / Étape 1 / Paso 1



(X4)



(X2)

11106

Floor
Channel
Canal de plancher
Canal de piso

4

Assembly from Step 1:


- Floor Assembly

Éléments assemblés à l'étape 1:

- Assemblage du cadre

Ensamblajes del paso 1:

- Montaje del tirante



FRONT
AVANT
FRENTE

NOTE

Do NOT fasten your Floor Frames to your Base at this time. You will anchor your building after it is erected.


NOTA

Ne PAS attacher les éléments de cadre de plancher à la base à ce stade. L'abri sera ancré une fois qu'il est assemblé.

NOTA

NO fije los tirantes del piso a la base en este momento. Anclará la estructura después de que esté erguida.




Step 2 / Étape 2 / Paso 2


11094

Corner Post
(long)
Poteau d'angle
(long)
Poste esquinero
(largo)



11093

Corner Post
(short)
Poteau d'angle
(court)
Poste esquinero
(corto)




OPTION - A OPCIÓN - A

Step 2 / Etape 2 / Paso 2




(X2)



(X8)

11108**2**

Roof Beam

de poutre de toit
techo viga**11107****2**Front-Rear
Wall Anglel'angle de paroi
arrière et avant
delantero/trasero
Ángulo de la pared

OPTION - A OPCIÓN - A

FOR OPTION B, SKIP AND GO TO PAGES 22 TO 26.


POUR L'OPTION B, SAUTEZ CETTE SECTION ET CONSULTEZ LES PAGES 22 À 26.

PARA LA OPCIÓN B, SALTE ESTA PARTE Y CONSULTE LAS PÁGINAS 22 A 26.


REAR ASSEMBLY

MONTAGE ARRIERE

CONJUNTO POSTERIOR




SIDE VIEW VUE LATÉRALE VISTA LATERAL



OPTION - A OPCIÓN - A

Step 2 / Etape 2 / Paso 2



11108

Roof Beam

de poutre de toit
techo viga

2

11107

Front-Rear
Wall Anglel'angle de paroi
arrière et avant
delantero/trasero
Ángulo de la pared

2

8397


Corner Brace



Cornières

Abrazadera de
esquina



2




OPTION - A OPCIÓN - A

FRONT ASSEMBLY

MONTAGE AVANT CONJUNTO FRONTAL




SIDE VIEW VUE LATÉRALE VISTA LATERAL



OPTION - A OPCIÓN - A


Step 2 / Etape 2 / Paso 2

19DR




- REAR ASSEMBLY
- MONTAGE ARRIERE
- CONJUNTO POSTERIOR

Side Wall Angle **2**
11095
l'angle de paroi latérales
Ángulo de la pared lateral




OPTION - A OPCIÓN - A



OPTION - A OPCIÓN - A

Step 2 / Etape 2 / Paso 2




(X2)


- FRONT ASSEMBLY
- MONTAGE AVANT
- CONJUNTO FRONTAL



(X6)



OPTION - A OPCIÓN - A



FRONT ASSEMBLY

NOTE: DO NOT TIGHTEN AT THIS TIME
 REMARQUE : NE PAS SERRER À CE MOMENT-CI
 NOTA: NO TENSIONE EN ESTE MOMENTO




NOTE: TIGHTEN ALL HARDWARE AT THIS TIME
 REMARQUE : SERRER TOUTES LES PIÈCES DE FIXATION
 NOTA: TENSIONE TODAS LAS HERRAMIENTAS EN ESTE MOMENTO

OPTION - A OPCIÓN - A

Step 2 / Etape 2 / Paso 2



(X2)



(X6)

11109


Roof Brace

Contrefiche de toit
Soporte techo


1**11111**

Center Post (long)

Poteau central
(long)
Poste central
(largo)

1

OPTION - A OPCIÓN - A





11109

11111

OPTION - B OPCIÓN - B

Step 2 / Etape 2 / Paso 2



11108


2

Roof Beam

de poutre de toit
techo viga

11107

2

Front-Rear
Wall Anglel'angle de paroi
arrière et avant
delantero/trasero
Ángulo de la pared

OPTION - B OPCIÓN - B

REAR ASSEMBLY MONTAGE ARRIERE CONJUNTO POSTERIOR

11108

11108

11108

11108

11108

11107

11108

11107


SIDE VIEW
VUE LATÉRALE
VISTA LATERAL

11108


11107

OPTION - B OPCIÓN - B

Step 2 / Etape 2 / Paso 2



(X2)



(X8)

11108**2**

Roof Beam
de poutre de toit
techo viga

11107**2** Front-Rear
Wall Angle

l'angle de paroi
arrière et avant
delantero/trasero
Ángulo de la pared




8397**2** Corner Brace

Cornières
Abrazadera de
esquina

OPTION - B OPCIÓN - B

FRONT ASSEMBLY


MONTAGE AVANT CONJUNTO FRONTAL



SIDE VIEW
VUE LATÉRALE
VISTA LATERAL


OPTION - B OPCIÓN - B

Step 2 / Etape 2 / Paso 2




- REAR ASSEMBLY
- MONTAGE ARRIERE
- CONJUNTO POSTERIOR

11095 Side Wall Angle **2**
 l'angle de paroi latérales
 Ángulo de la pared lateral




OPTION - B OPCIÓN - B




OPTION - B OPCIÓN - B

Step 2 / Etape 2 / Paso 2




(X2)


- FRONT ASSEMBLY
- MONTAGE AVANT
- CONJUNTO FRONTAL



(X6)



OPTION - B OPCIÓN - B




NOTE: DO NOT TIGHTEN AT THIS TIME
REMARQUE : NE PAS SERRER À CE MOMENT-CI
NOTA: NO TENSIONE EN ESTE MOMENTO




NOTE: TIGHTEN ALL HARDWARE AT THIS TIME
REMARQUE : SERRER TOUTES LES PIÈCES DE FIXATION
NOTA: TENSIONE TODAS LAS HERRAMIENTAS EN ESTE MOMENTO

OPTION - B OPCIÓN - B

Step 2 / Etape 2 / Paso 2



(X2)



(X6)

11109


Roof Brace

Contrefiche de toit
Soporte techo


1**11110**

Center Post (short)



Poteau central
(court)
Poste central
(corto)

1

OPTION - B OPCIÓN - B




Step 3 / Étape 3 / Paso 3



11092



Wall
Channel
Cannelure
Canal de pared

4



OPTION - A OPTION - A Opción - A
SHOWN Montré Aparecerá


Step 3 / Étape 3 / Paso 3

**11097**


Diagonal
Brace
Renfort di-
agonal de porte
Diagonal
Brace

2


OPTION-A



OPTION-B




Step 4 / Étape 4 / Paso 4



11102

2
Panel
Wall
Panneau
mural
Panel de
pared

OPTION - A OPTION - A Opción - A
SHOWN Montré Aparecerá



11094



11102



11093


11094




11102



11093




Step 4 / Étape 4 / Paso 4





11100




2
Wall
Trim
Garniture
de mur
Contramarco
de pared



OPTION - A OPTION - A OPCIÓN - A
SHOWN Montré Aparecerá



Step 5 / Étape 5 / Paso 5



11099

Channel
Lid End
Extrémité de
longeron d'abattant
Tapa del extremo
de canaleta

2

11098

Channel Lid
Front-Rear
Longeron arrière
avant du couvercle
Tapa trasera del-
antera de canaleta



1

60H



Lid Corner
Cap
Lid Coin bouchon
Tapa de esquina

1

LOS ORIFICIO PEQUEÑO DE LAS CANALETA DEBEN MIRAR HACIA ABAJO
PETIT TROU DANS LONGERONS DIRIGÉS VERS LE BAS
SMALL HOLES IN CHANNEL FACE DOWN



Step 5 / Étape 5 / Paso 5



11101

Panel Lid

Panneau de couvercle

Tapa del panel

11098


Channel Lid
Front-RearLongeron arrière
avant du couvercleTapa trasera del-
antera de canaleta

60H



Lid Corner
Cap

Lid Coin bouchon


Tapa de esquina





Step 5 / Étape 5 / Paso 5

**11099**Channel
Lid End **2**Extrémité de
longeron d'abattant
Tapa del extremo
de canaleta**11098**Channel Lid
Front-Rear **1**Longeron arrière
avant du couvercle
Tapa trasera del-
antera de canaleta**60H**Lid Corner
Cap **1**Lid Coin bouchon
Tapa de esquina

LOS ORIFICIO PEQUENO DE LAS CANALETA DEBEN MIRAR HACIA ABAJO
 PETIT TROU DANS LONGERONS DIRIGÉS VERS LE BAS
 SMALL HOLES IN CHANNEL FACE DOWN



Step 5 / Étape 5 / Paso 5

**11101**

Panel Lid


Panneau de couvercle

Tapa del panel

11098Channel Lid
Front-RearLongeron arrière
avant du couvercleTapa trasera del-
antera de canaleta**60H**Lid Corner
Cap

Lid Coin bouchon

Tapa de esquina



Step 6 / Étape 6 / Paso 6

Assembly from Step 5:

- Lid Assembly (Left)




Éléments assemblés à l'étape 5:

- Assemblage du couvercle (Gauche)



Ensamblajes del paso 5:

- Ensamblaje de la tapa (Izquierda)



OPTION - A OPTION - A OPCIÓN - A
SHOWN Montré Aparecerá



Step 6 / Étape 6 / Paso 6



OPTION - A OPTION - A OPCIÓN - A
SHOWN Montré Aparecerá



Step 6 / Étape 6 / Paso 6

Assembly from Step 5:

- Lid Assembly (Right)




Éléments assemblés à l'étape 5:

- Assemblage du couvercle (Droit)



Ensamblajes del paso 5:

- Ensamblaje de la tapa (Derecha)

OPTION - A OPTION - A OPCIÓN - A
SHOWN Montré Aparecerá



Step 6 / Étape 6 / Paso 6


66869




Mid Cap

2


Capuchon milieu

Tornillo mediano

OPTION - A OPTION - A OPCIÓN - A
 SHOWN Montré Aparecerá



ANCHORING OPTIONS...

IMPORTANT:

- *Anchor your building at this time. See below for details on anchoring.*
- *Please take a moment to ensure that the building is installed in accordance with these instructions and with all applicable regulations.*

Anchoring Down The Building


The entire floor frame **MUST** be securely anchored once the building is erected.

Below are recommended ways of anchoring.

Arrow Anchoring Kit: (Model No. AK100 or 68383)


Recommended for use with the **concrete** base.

Contains: Corner gussets, perimeter clips, hardware, 1/4" masonry drill bit and installation instructions.




Anchoring into Concrete:

1. For poured concrete slab or footing or patio blocks: Use 1/4" x 2" (6 mm x 51 mm) Lag Screws.
2. For Anchor Post of Concrete poured after building is erected: Use 1/4" x 6" (6 mm x 152 mm) Lag Screws.



Anchoring into Wood/Post:

Use 1/4" (6 mm) Wood Screws. There are 1/4" (6 mm) dia. holes provided in the frames for proper anchoring.



An Anchor Kit may be purchased online at www.arrowsheds.com

You can also purchase one over the phone by calling 1-800-851-1085.

See accessories page for details.

OPTIONS D'ANCRAGE...

IMPORTANT:

- *Effectuer à présent l'ancrage de l'abri. Voir les détails sur l'ancrage ci-dessous.*
- *Veiller à bien s'assurer que l'abri est installé conformément aux présentes instructions et à toute la réglementation en vigueur.*

Ancrage de l'abri



Le cadre de plancher entier doit **IMPÉRATIVEMENT** être solidement ancré une fois que l'abri est assemblé. Les méthodes d'ancrage conseillées sont indiquées ci-dessous.

Nécessaire d'ancrage Arrow : (modèle n° AK100 ou 68383) Utilisation conseillée avec une base en **béton**.

Contient : Goussets d'angle, cavaliers de fixation, visserie, foret à maçonnerie de 1/4" et instructions de pose.


Ancrage dans du béton :

1. Dalle ou fondation en béton coulé ou dalles de terrasse : Utiliser des tire-fond de 6 mm x 51 mm (1/4" x 2").
2. Pile d'ancrage de béton coulée après la construction de l'abri : Utiliser des tire-fond de 6 mm x 152 mm (1/4" x 6").



Ancrage dans du bois/des poteaux :

Utiliser des vis à bois de 6 mm (1/4"). Le cadre de l'abri comporte des trous de 6 mm (1/4") de diamètre pour l'ancrage.



Le nécessaire d'ancrage peut être acheté en ligne à www.arrowsheds.com
Pour tous détails, voir la page Accessoires.

OPCIONES DE ANCLAJE...

IMPORTANTE:

- *En este momento, ancle la estructura. Consulte más abajo los detalles del anclaje.*
- *Dedique unos minutos a asegurarse de que la estructura está instalada de acuerdo con estas instrucciones y con las reglamentaciones vigentes.*

Anclar la estructura

Se DEBE anclar todo el tirante del piso cuando la estructura está erguida.

A continuación, se recomiendan formas de anclaje.



Arrow Anchoring Kit: (Modelo n.º AK100 o 68383)

Recomendado para usarlo con bases de **concreto**.

Contiene: Refuerzos de esquinero, ganchos de perímetro, accesorios para montaje, broca de 1/4" para mampostería e instrucciones de instalación.


Anclaje en concreto:

1. Para losas o cimientos de concreto o bloques de patio. Utilice tirafondos de 6 mm x 51 mm (1/4" x 2").
2. Para un poste de anclaje de concreto, vertido después de erigir el cobertizo: utilice tirafondos de 6 mm x 152 mm (1/4" x 6").



Anclaje en madera o poste:

Utilice tornillos para madera de 6 mm (1/4"). Los tirantes ya vienen con agujeros de 6 mm (1/4") de diámetro para facilitar un buen anclaje.



Se puede comprar un kit de anclaje en línea en www.arrowsheds.com
Consulte la página de accesorios para obtener más detalles.

CARE & MAINTENANCE...

Exterior Care:

For a long lasting finish, clean and wax the exterior surface. We recommend washing with a mild soap solution. DO NOT use power washing to clean your shed. Using a spray automotive type wax periodically on the exterior is highly recommended if you are in a high humidity or coastal climate region.

Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.

DO NOT STORE POOL CHEMICALS IN YOUR SHED - THIS VOIDS YOUR WARRANTY

Rust protection precautions may help to stop rust from developing, or stop it quickly as soon as it appears.

- Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out.
- Keep roof, base perimeter and door tracks free of debris and leaves which may accumulate and retain moisture. These can do double damage since they give off acid as they decay.
- Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible. Make sure the surface is free of moisture, oils, dirt or grime and then apply an even film of high quality touch-up paint.
- Various paint manufacturers provide products for rust treatment and coverage. If surface rust does appear on your shed we recommend treating those areas as soon as possible, following the paint supplier of your choice instructions.
- Our customer service department can provide the paint tinting formula for matching the color of your shed. We also have touch-up paint available for repairing small nicks and scratches.

Roof:

Keep the roof clear of leaves and snow. Heavy amounts of snow on the roof can damage the building making it unsafe to enter. In snow country, Roof Strengthening Kits are available for most Arrow Buildings for added protection against heavy snow accumulation.

General:

- A plastic sheet (vapor barrier) placed under the entire floor area may reduce condensation.
- Wash off inked part numbers on coated panels with soap and water.
- Silicone caulking may be used for watertight seals throughout the building.

Please note, Manufacturer cannot be held responsible for any consequences due to buildings that are not installed per these instructions, or for damage due to weather conditions or acts of God.

Keep these assembly instructions and owner's manual for future reference.

SOINS ET ENTRETIEN ...

Soin extérieur :

Pour assurer la durabilité de la finition, nettoyer et cirer la surface extérieure. Il est conseillé de la laver avec une solution de savon doux. NE PAS utiliser de jet sous haute pression pour nettoyer l'abri. Dans les climats très humides ou côtiers, il est fortement conseillé de vaporiser une cire de type automobile sur l'extérieur à intervalles réguliers.

Les matières combustibles et corrosives doivent être entreposées dans des contenants étanches à l'air conçus pour l'entreposage de produits chimique et/ou combustibles. Les produits chimiques corrosifs tels que les engrais, pesticides et herbicides doivent immédiatement être nettoyés des surfaces intérieures et extérieures. La rouille causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie.

NE PAS ENTREPOSER DE PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE DANS L'ABRI - CELA ANNULE LA GARANTIE

Des mesures de protection contre la rouille peuvent empêcher l'apparition de la rouille ou l'arrêter rapidement lorsqu'elle apparaît.

- Éviter d'entailler ou de rayer le revêtement de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Nettoyer le toit, le pourtour de la base et les rails de porte de tous débris et feuilles mortes susceptibles de s'accumuler et de retenir l'humidité. Le dommage peut être double, car la décomposition de ces déchets dégage de l'acide.
- Retoucher les entailles et égratignures et toute surface de rouille visible dès que possible. S'assurer que la surface ne présente pas d'humidité, d'huile, de saleté ou de crasse puis appliquer une couche de peinture de retouche.
- Divers fabricants de peinture proposent des produits de traitement et de couverture de la rouille. Si de la rouille apparaît sur la surface de l'abri, il est conseillé de la traiter dès que possible, conformément aux instructions fournies avec la peinture choisie.
- Notre service à la clientèle peut fournir la formule de mise à la teinte de la peinture correspondant à la couleur de l'abri. Nous proposons également des peintures de retouche pour réparer les petites entailles et égratignures.

Toit :

Nettoyer toute accumulation de neige et de feuilles sur le toit. Les lourdes quantités de neige sur le toit peuvent endommager l'abri et rendre son accès dangereux. Dans les régions enneigées, des nécessaires de renforcement de toit sont proposés pour la majorité des abris Arrow pour plus de protection contre les importantes accumulations de neige.

Généralités :

- La pose d'une membrane de plastique (pare-vapeur) sous la surface du plancher peut réduire la condensation.
- Effacer avec de l'eau et du savon les numéros de référence imprimés sur les panneaux peints.
- Du mastic de silicone peut être utilisé pour étanchéifier tous les joints de l'abri.

Remarque : le fabricant décline toute responsabilité pour les conséquences d'un assemblage de l'abri non conforme à ces instructions ou pour les dommages liés aux intempéries ou aux catastrophes naturelles.

Conserver ces instructions d'assemblage et le manuel de l'utilisateur pour toute référence ultérieure.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN...

Protección exterior:

Para un acabado de larga duración, limpie la superficie exterior y coloque cera para automóviles. Le recomendamos que la lave con una solución de jabón suave. NO utilice hidrolavadora para limpiar el cobertizo. Se recomienda firmemente utilizar periódicamente una cera para automóviles en aerosol en el exterior si se encuentra en una región de clima costero o de mucha humedad.

Los combustibles y productos corrosivos deben guardarse en contenedores herméticos diseñados para almacenamiento de químicos o combustibles. Se deben limpiar inmediatamente los químicos corrosivos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, de las superficies interiores y exteriores. El óxido causado por daños químicos no está cubierto por la garantía.

NO GUARDE QUÍMICOS PARA PISCINAS EN EL COBERTIZO; ESTO ANULA LA GARANTÍA

Las precauciones de protección contra el óxido pueden ayudarlo a evitar que se desarrolle óxido o a detenerlo tan pronto aparezca.

- Evite dañar o raspar la capa protectora, por dentro y por fuera.
- Mantenga el techo, el perímetro de la base y los rieles de la puerta sin desechos y hojas que podrían acumularse y retener la humedad. Estos pueden causar daño doble porque emiten ácido mientras se descomponen.
- Retoque las raspaduras o las muescas y cualquier área de todo óxido visible lo más pronto posible. Asegúrese de que el exterior no tenga humedad, aceites o mugre y entonces aplique una capa pareja de pintura para retoques de alta calidad.
- Varios fabricantes de pintura ofrecen productos para el tratamiento y la cobertura de óxido. Si aparece óxido en la superficie del cobertizo, le recomendamos que trate dichas áreas lo antes posible, siguiendo las instrucciones del proveedor de pintura de su elección.
- Nuestro departamento de servicio de atención al cliente puede ofrecerle la fórmula del color de pintura para que coincida con el color del cobertizo. Además tenemos pintura para retoques disponible para reparar pequeñas muescas o rayones.

Techo:

Mantenga el techo sin hojas y nieve. Grandes cantidades de nieve en el techo pueden dañar la estructura haciéndola insegura. En los países donde cae nieve, hay disponibles kits de refuerzo del techo para la mayoría de las estructuras Arrow a fin de agregar protección contra la excesiva acumulación de nieve.

General:

- Una lámina plástica (barrera contra el vapor) puesta debajo de un área completa del piso puede disminuir la condensación.
- Lave los números de piezas grabados con tinta en los paneles con revestimiento usando agua y jabón.
- Puede usarse sellado de silicona para crear sellos herméticos en toda la estructura.

Tenga en cuenta que el fabricante no puede ser responsable de ninguna consecuencia a causa de estructuras que no hayan sido instaladas conforme estas instrucciones o por daños ocasionados por el clima o actos de Dios.

Conserve estas instrucciones de montaje y el manual del propietario para referencia futura.